

26. srpna 2016

Produktová řada	"CE" - Color Edge

1. Popis - účel softwaru Quick Color match (QCM):

Quick Color Match (QCM) je jednoduchý softwarový nástroj typu "Easy Photo-to-Print Color Matching" pro rychlé a snadné nastavení správy barev tak, aby bylo možné docílit pokud možno co nejpřesnějšího sladění barevné reprodukce fotografie na monitoru s tiskovou reprodukcí použité tiskárny. Přitom uživatel nepotřebuje mít ani znalosti z teorie správy barev ani žádné zkušenosti s nastavováním barevných profilů monitorů či tiskáren v použitých fotografických prohlížečích.



2. Jak se liší utilita QCM od kalibračního softwaru ColorNavigator ?

QCM je jeden z nejlepších a zároveň nejjednodušších nástrojů na sladění monitoru a tiskárny. Naproti tomu ColorNavigator řeší správu barev (vytvoření a nastavení barevného profilu) a nastavení obrazových parametrů pouze pro monitory (nikoliv tiskárny).

QCM nastavuje nejen správu barev monitoru, ale navíc též vybrané tiskárny a papíru. To vše automaticky a ve známém a nejvíce rozšířeném prohlížeči Adobe PS CS6 nebo CC a LR CC.

l l	1	
	Quick Color Match	ColorNavigator
Nastavení monitoru	Ano	Ano
	(mění CMS a obrazové	(mění CMS a nastavuje pomocí
	parametry monitoru	senzoru obraz. parametry)
Nastavení CMS a "proofu" v	Ano	Ne
aplikaci PS nebo LR*	(nastavuje automaticky)	(nutno nastavit ručně)
Nastavení CMS na tiskárně	Ano	Ne
	(nastavuje automaticky)	(nutno nastavit ručně)

* V případě použití jiného prohlížeče, než Adobe PS CS6 nebo CC nebo Adobe LR CC je nutné nastavení CMS provést ručně.

3. Systémové požadavky

Monitory	CS230, CS240, CS270, CX241, CX271, CS2420, CS2730, CG2420, CG2730		
OS	Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1 (32 bit/64bit) OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9)		
Modely tiskáren	<canon></canon>		
Tiskové papíry	PIXMA PRO-1, PIXMA PRO-10S, PIXMA PRO-100S, PIXMA PRO-10, PIXMA PRO-100, imagePROGRAF PRO-1000 Typ tiskového papíru: Photo Paper Platinum		
	Photo Paper Plus Glossy Photo Paper Pro Luster Photo Paper Pro Premium Matte		
	Matte Photo Paper		
	SC-P800, SC-P600, SC-P400, Stylus Photo R3000, Stylus Photo R2000, Expression Photo XP-960		
	Papír: Epson Ultra Glossy		
	Ultra Smooth Fine Art Paper		
	Epson Premium Glossy Epson Premium Semigloss		
	Epson Archival Matte		
	*Medias supported by QCM vary depending on the printer.		
	www.eizoglobal.com/i/gcm-paper/ (public on September 13)		
Print plugin	Canon> Print Studio Pro Ver.2.1.0 or later		
1 3	<epson> Epson Print Layout Ver.1.3.1 or later*</epson>		
Prohlížecí software	Adobe Photoshop CS6 / CC / CC 2014 / CC 2015 / CC2015.5		
	[POZN.] QCM umožňuje automatické nastavení správy barev POUZE v prohlížecí aplikaci Adobe Photoshop. V případě použití dále uvedených prohlížečů s		
	podporou tiskových modulů "print plug-in", je nutné správu barev v těchto moduloch postovít ručně. Nastovení správu barev je vřdu vhodné zkontrolovat		
	<pre></pre>		
	Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Photoshop Elements,		
	Canon Digital Photo Professional <epson></epson>		
	Adobe Photoshop Lightroom,		
	Nikon ViewNX-i		
Osvětlení tisku	Světelný zdroj s vysokou hodnotou indexu-CRI (color rendering index)		
	Zářivkové nebo LED těleso s hodnotou bílého bodu blízkou hodnotě 5000 K		
Formát dat	jpeg, tiff (tif), psd		
Sensor pro funkci "refresh"	i1Display 3/ i1Display Pro, EX3/ Spyder5		

* V případě použití plug-in modulu Epson Print Layout na o.s. Mac OS, nastaví QCM gamut monitoru a příslušný ICC-profil ve správě barev dle standardu sRGB IEC61966-2.1.

V ostatních případech ponechá QCM ve správě barev maximální (=nativní) gamut monitoru.

4. Jak používat QCM s Photoshopem

- 1. Poklikněte na ikonku QCM.
- 2. Vyberte model tiskárny.

Configuration complete.

- 3. Vyberte typ tiskového papíru.
- 4. Přetáhněte ("drop&drag") obrázek (=fotografii) do okénka QCM.
 * Používejte prosím pouze podporované formáty (jpeg, tiff nebo psd).
- V případě nainstalovaného Photoshopu (PS) se automaticky spustí PS se zobrazeným obrázkem.

Setting Details

Print Studio Pro

ок

- V aplikaci QCM vyberte tiskový "plug-in" modul (Canon: Print Studio Pro, Epson: Epson Print Layout).
- Po zobrazení okna tiskového "plug-in" modulu nastavte velikost papíru a okraje a obrázek vytiskněte.

5

-



Click the "Print Studio Pro" button in the lower-right corner of the window. Otherwise, in Photoshop, select "File" - "Automate" - "Print Studio Pro" to print.

6

[Tip] Click "Setting Details": You can check what QCM sets to the monitor, retouch software and print plug-in software.





5. Další možnosti nastavení: Ruční nastavení

Pokud není možné dosáhnout požadované shody tisku a monitoru volbou přednastavených parametrů v QCM, pak je možné nastavit potřebné parametry "ručně"

Tlačítko [Preferences]-[Optional features]-[Manual Adjustment]



• Refresh

Pro kalibraci staršího monitoru můžete pro kompenzaci zhoršení některých obrazových parametrů použít fci "Refresh". [Preferences] button-[Optional features]-[Refresh]

Compatible sensor: i1Display3/i1DisplayPro, EX3/Spyder5

O Quick Color Match	Q Quick Color Match
Refresh	Refresh
Target Monitor CS2420(10005115)	Measure the monitor. Slightly tilt the LCD panel up and attach the measurement device to the window, then click "Next". Avoid operating any function of the monitor while measuring.
 Measure and Refresh 	
 Delete Refresh Data 	
Cancel Back Next	Cancel Back Next

6. Předvolby QCM umožňuje rychlé nastavení svého pracovního prostředí pomocí následujících předvoleb

Prefer	D50/ FL lampa 5400K Ra≧90	
Lighting	D50 \$	QCM přenastaví Váš monitor
Reset to the start-up color mode	No \$	automaticky do uživatelského režimu "Custom". Pokud chcete,
Photoshop mode	Use 🗘	aby byl moniotor po ukončení
Check update at start-up	Yes 🗘	režimu, pak zvolte "Yes".
Quality Improvement	Do not Join 🔶	
Program	See details Optional features	Pokud budete chtít používat QCM s jiným prohlížecím
	ОК	softwarem než Photoshop, pak zvolte "Do not use".

7. Termín uvedení na trh

On-line na webu: od 13.září, 2016